

پيئڻ جي پاڻيءَ کي صاف ڪرڻ جا طريقا



ڪلورين گورين جو تعداد پاڻيءَ جي مقدار تي دارومدار رکي ٿو تنهن ڪري گورين جو استعمال پاڻيءَ جي مقرر مقدار مطابق ڪريو



30 منٽ گذرڻ کانپوءِ اهو پاڻي پيئڻ جي لاءِ تيار آهي




تسلي ڪريو ته گورين پاڻيءَ ۾ چڱيءَ طرح گري ويون آهن



پاڻي اُڀرڻ لاءِ صاف اسٽيل جو ٽنڻو استعمال ڪريو



پاڻيءَ کي گهٽ ۾ گهٽ 3 کان 5 منٽن تائين اُڀاريو



پاڻيءَ کي هميشه ڍڪي رکو




پاڻيءَ کي اُٻارڻ کانپوءِ صاف ٿانءُ ۾ چاڻيو

هاڻي پاڻي استعمال لاءِ تيار آهي




4

بوتل کي سج جي طرف اهڙي طرح رکو ته جيئن سج جا ڪرڻا سڌا بوتل تي پون.



3

بوتل کي اُس ۾ صبح کان شام تائين تقريبن 6 ڪلاڪ رکيو ۽ جهڙاڻي موسم ۾ ٻن ڏينهن تائين رکيو.



2

شيشي جي بوتل صاف پاڻيءَ ۾ ڀريو ڍڪڻ بند ڪريو



1